



Seinäkiinnityksessä poraa kiskon ulkoreunaan suurempi ja seinää vasten pienempi reikä seinässä olevien pystyjen tai muiden kiskon kiinnitystä kestävien palkkien kohdalle.

Huomaa, että kiskon yläreunan kiinnityskohta on lasin korkeus + 87 mm lattiapinnasta

**Minimi asennuskorkeus yläkiskolle 7 mm ( alaohjuri ) + lasin korkeus + 78 mm ( lasikannakkeet, liukukisko )**

**Pujota stoppari, liukulaakerit, stoppari liukukiskon sisään. Älä kiinnitä lasikannakkeita vielä laakereihin.**

**Nosta liukukisko paikoilleen ja ruuvaa se kiinni. Kiskon voi ruuvata joko seinään tai kattoon.**

**Kiinnitä lasikannakkeet lasiin kiinni.**

**Laita alaohjuti lattiaan kiinni.**

**Nosta lasi paikoilleen niin, lasin alareuna on ohjurin sisällä ja, että laakereiden ruuvit menevät lasin kannakkeiden koloihin. Säädä ovi oikeaan asentoon ja korkeudelle kiristämällä laakereiden ruuveja.**

**Napsauta peitelevy paikoilleen**



Peitelevy



Alaohjuri